



Protikus F 21 - pro uchycení řetězu

katalogový kód: 1151421



Protikus F 25 - pro uchycení řetězu

katalogové kódy: 4779025




Protikus F 25 s konzolí PAN K 116

pro uchycení řetězu mimo osu pohonu


katalogové kódy: 4779025

4770116




Protikus F 32 - pro uchycení řetězu

katalogový kód: 3649032



Protikus F 35 - pro uchycení řetězu


katalogový kód: 4779035



Konzole k pohonům KS


Z konzole F 95 – pro malý přesah křídla

katalogový kód: 1523972




Z konzole F 120 – pro velký přesah křídla

katalogový kód: 1523973




Konzole PAN K 54 – pro protikus F 21 (např. RC elegance)

katalogový kód: 4770054




Konzole PAN K 73 – protikus F 21 na profilu Schüco AWS 57 RO

katalogový kód: 4770073



Konzole PAN K 49


katalogový kód: 4770049



Konzole k pohonům KS


Konzole PAN K 67

katalogový kód: 4770067




Konzole PAN K 70

katalogový kód: 4770070




Konzole PAN K 74 - KS(L) na profilu Schüco AWS 57 RO

katalogový kód: 4770074




Konzole K 94

katalogový kód: 1523921



Konzole K 96


katalogový kód: 1523971



Konzole k pohonům KS


Konzole K 98

katalogový kód: 4770098




Konzole K 101

katalogový kód: 4770101




Konzole K 108

katalogový kód: 4770108




Konzole K 109

katalogový kód: 4770109



Konzole K 111


katalogový kód: 4770111



Konzole k pohonům KS


Konzole K 115

katalogový kód: 4770115




Konzole K 117

katalogový kód: 4770117



Konzole K 127

katalogový kód: 4770127



Konzole K 134

katalogový kód: 4770134

