


Ukazatel směru větru WRG

(katalogový kód 1482120)

PAN
elektro, s.r.o.



Ukazatel směru větru WRG je určen zejména pro zařízení pro odvod kouře a tepla a pro klapky pro přívod vzduchu při požáru. Při rychlosti větru větší než $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ umožňuje otevírání pouze těch klapek, které jsou od větru odvráceny, aby nedocházelo k negativnímu vtoku zplodin hoření do budovy. V případě bezvětří nebo větru do rychlosti $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ je možné otevřít všechny klapky.

Podle nastavení bezpečnostní centrály je možné řídit i denní větrání v závislosti na směru a síle větru.

Ukazatel směru větru je určen především pro modulární, programovatelné ústředny. Pro napojení k ústředně EMB 8000 vyžaduje vyhodnocovací modul WM (kat. kód. 1680180) a licencovaný software pro konfiguraci.

Rozměry ukazatele směru větru WRG:

